



CARGADOR ARRANCADOR / 12V - 24V MODO DE USO

CR_R

100/500

IMPORTANTE: NO CHOCAR LAS PINZAS Y NO DAR ARRANQUE MAS DE 10 SEG.


- SELECCIONAR VOLTAJE: 12V - 24V
- CONECTAR PINZA ROJA A BORNE POSITIVO + Y PINZA NEGRA A NEGATIVO -
- ELEGIR POTENCIA DE CARGA EN LA LLAVE SELECTORA
- ENCHUFAR EL EQUIPO A 220V
- ENCENDER (YA ESTA ENTREGANDO CARGA)

TIEMPOS DE CARGA

- CARGA LENTA
⌚ - 20MIN ⌚ - 2HRS
- CARGA RAPIDA
⌚ - 15MIN ⌚ - 1HR

ARRANQUE

- MISMO PROCEDIMIENTO DE CARGA. TENER A MANO EL PULSADOR DE ARRANQUE
- POSICIONARSE DENTRO DEL VEHICULO EN POSICION DE CONDUCTOR PARA DAR ENCENDIDO
- DAR ARRANQUE Y PRESIONAR EL BOTON DEL COMANDO, DEJANDOLO PULSADO, AL MISMO TIEMPO. NO MÁS DE 10 SEG.



INDUSTRIA ARGENTINA GARANTIA 2 AÑOS

IMPORTANTE LEER LAS INSTRUCCIONES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO

- LA GARANTIA ABARCA LOS DEFECTOS DE FABRICA. FALLA DE REPUESTO O ERROR DE ENSAMBLADO.
- EL MAL USO LLEVA A DAÑAR LOS REPUESTOS O QUEMAR EL EQUIPO, DAÑOS QUE LLEVAN UN GASTO DE REEMPLAZO DE REPUESTOS O REARMADO

TODOS LOS EQUIPOS CR PUEDEN SER REVISADOS Y REPARADOS AUN YA NO TENGAN GARANTIA

SI EL EQUIPO NO CARGA

VERIFICAR EL FUSIBLE



SI LA CONEXION DE LAS PINZAS FUE INCORRECTA Y DEJO DANDO CARGA, EL EQUIPO SE PONDRA EN CORTO Y ETAPA SIGUIENTE PROCEDERA A IR QUEMANDO DESDE LOS CABLES, HASTA EL BOBINADO. SI INTENTÓ DAR ARRANQUE MAS DE 10 SEG. QUEMARA LAS CONEXIONES

CARGADOR ARRANCADOR / 12V-24V

CR_R

100.500

- ARRANQUE 500 AMP - COMANDO A DISTANCIA

- PINZA POSITIVO Y NEGATIVO
- BUCHE P/ACCESORIOS

- DIMENSIONES 30 X 36 X 52CM
- PESO 36KG

- CARGA 100 AMP REGULABLES
- AMPERÍMETRO ANALÓGICO

- TRABAJA POR MEDIO DE BOBINA

- CRARG.COM.AR