



CARGADOR DE BATERÍAS 12V

CR_R

30A

- CARGA 30 AMP
- REGULADOR DE CARGA

- DIMENSIONES 14 X 18 X 27 CM
- PESO 9 KG

- GABINETE DE CHAPA REFORZADA
- CON BUCHE INTERNO

- CRARGENTINA.COM.AR

- PINZA POSITIVO Y NEGATIVO
- BUCHE P/ACCESORIOS

- DISPLAY INDICADOR DE CARGA

- CABLES PINZAS Y 220V - 2,5MM

CARGADOR DE BATERÍAS 12V MODO DE USO

CR_R

30A

IMPORTANTE: NO CHOCAR LAS PINZAS

- CONECTAR PINZA ROJA A BORNE POSITIVO + Y PINZA NEGRA AL NEGATIVO
- REGULAR LA ENTREGA DE CARGA DESEADA
- ENCHUFAR EL EQUIPO A 220V
- ENCENDER, (YA ESTÁ ENTREGANDO CARGA)

TIEMPOS DE CARGA SUGERIDOS

CARGA LENTA

🕒 - 20 MIN 🕒 - 2 HRS

CARGA RÁPIDA

🕒 - 15 MIN 🕒 - 1 HR

INDUSTRIA ARGENTINA GARANTÍA 2 AÑOS

IMPORTANTE LEER LAS INSTRUCCIONES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO

- LA GARANTÍA ABARCA LOS DEFECTOS DE FÁBRICA. FALLA DE REPUESTO O ERROR DE ENSAMBLADO.
- EL MAL USO LLEVA A DAÑAR LOS REPUESTOS O QUEMAR EL EQUIPO, DAÑOS QUE LLEVAN UN GASTO DE REEMPLAZO DE REPUESTOS O REARMADO
- TODOS LOS EQUIPOS CR PUEDEN SER REVISADOS Y REPARADOS AUN YA NO TENGAN GARANTÍA

SI EL EQUIPO NO CARGA

- VERIFICAR EL FUSIBLE



- SI LA CONEXIÓN DE LAS PINZAS FUE INCORRECTA Y SE DEJÓ DANDO CARGA, EL EQUIPO SE PONDRÁ EN CORTO Y EN LA ETAPA SIGUIENTE COMENZARÁ A QUEMARSE DESDE LOS CABLES HASTA EL BOBINADO.
- SI INTENTÓ DAR ARRANQUE MAS DE 10 SEG. QUEMARA LAS CONEXIONES