CARGADOR ARRANCADOR 12V-24V

CR R

30.600

- ARRANQUE 600 AMP
- CARGA FIJA 30 AMP. - BATERIA 12-24V

- DIMENSIONES 26 X 23 X 40CM
- PESO 23KG

- GABINETE DE CHAPA REFORZADA

- PINZA POSITIVO Y NEGATIVO
- BUCHE P/ACCESORIOS

- TRABAJA POR MEDIO DE BOBINA

- CABLES PINZAS Y 220V - 7MM

- SELECTOR 12V-24V

CARGADOR ARRANCADOR 12-24V MODO DE USO

CR R

30.600

IMPORTANTE: NO CHOCAR LAS PINZAS Y NO DAR ARRANQUE MAS DE 10 SEG.

- CONECTAR PINZA ROJA A BORNE POSITIVO + Y PINZA NEGRA A NEGATIVO -
- ELEGIR 12V O 24V.
- ENCHUFAR EL EQUIPO A 220V

TIEMPOS DE CARGA SUGERIDOS

- CARGA LENTA
  - 20MIN
  - 2HRS
- CARGA RÁPIDA
  - 15MIN
  - 1HR

ARRANQUE

- MISMO PROCEDIMIENTO DE CARGA. TENER EL EQUIPO AL ALCANZE PARA PRESIONAR EL BOTON DE ARRANQUE
- POSICIONARSE DENTRO DEL VEHICULO EN POSICION DE CONDUCTOR PARA DAR ENCENDIDO
- DAR ARRANQUE Y PRESIONAR EL BOTON DE ARRANQUE, DEJANDOLO PULSADO, AL MISMO TIEMPO. NO MAS DE 10 SEG.



INDUSTRIA ARGENTINA

GARANTÍA 2 AÑOS

IMPORTANTE LEER LAS INSTRUCCIONES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO

- LA GARANTÍA ABARCA LOS DEFECTOS DE FÁBRICA. FALLA DE REPUESTO O ERROR DE ENSAMBLADO.
- EL MAL USO LLEVA A DAÑAR LOS REPUESTOS O QUEMAR EL EQUIPO,DAÑOS QUE LLEVAN UN GASTO DE REEMPLAZO DE REPUESTOS O REARMADO

- TODOS LOS EQUIPOS CR PUEDEN SER REVISADOS Y REPARADOS AUN YA NO TENGAN GARANTÍA

SI EL EQUIPO NO CARGA

- VERIFICAR EL FUSIBLE

- SI LA CONEXIÓN DE LAS PINZAS FUE INCORRECTA Y SE DEJÓ DANDO CARGA, EL EQUIPO SE PONDRÁ EN CORTO Y EN LA ETAPA SIGUIENTE COMENZARÁ A QUEMARSE DESDE LOS CABLES HASTA EL BOBINADO.
- SI INTENTÓ DAR ARRANQUE MAS DE 10 SEG. QUEMARA LAS CONEXIONES